論理回路

平野 健汰

2024年12月24日

1 目的

論理回路の基本的な動作を理解し、組み合わせ回路の設計方法を習得する。

2 理論

3 使用器具

- ブレッドボード
- LED
- 抵抗
- 論理 IC チップ
- ジャンパーワイヤー

4 実験

4.1 実験方法

4.1.1 リングオシレータ

- ブレッドボード上にインバータ回路をロジック IC(インバータ) を用いて実装する.
- 2 種類のコンデンサ (470 nF, 4.7 μ F) を用いてファンクションジェネレータより方形波 (f = 100 Hz, Vpp = 5 V, offset = 2.5 V) を入力する.
- 出力波形をオシロスコープで観測する.
- ブレッドボード上に三段の縦続接続インバータによるリングオシレータ回路を実装する.
- V1, V2 を観測して1素子の伝搬遅延時間,発振周波数を求める.
- 各段のコンデンサを変更して同様に測定する.

4.1.2 D フリップフロップを用いた 2 ビット 4 進非同期カウンタ回路

- ブレッドボード上に 2 ビットカウンタ回路をロジック $IC(x_y)$ トリガ型 D フリップフロップ) を用いて実装.
- ファンクションジェネレータ (f = 1 kHz, Vpp = 5 V, offset = 2.5 V の方形波) をクロック信号 CLK として用いて駆動させる.
- Q1, Q2 およびクロック CLK を観測して記録した.

4.1.3 2 ビットデコーダ回路による LED ルーレット

- ブレッドボード上に 2 ビットデコーダ回路と LED 回路をロジック $IC(2 \ \lambda)$ た用いて実装する.
- 2bit4 進カウンタ回路と接続し、FG(f=10 Hz, Vpp=5 V, offset=2.5 V の方形波) をクロック信号 CLK として用いて駆動させる.
- LED の点灯状態を観測して記録する.
- リングオシレータと2ビット4進非同期カウンタ回路を接続する.
- 間にはタクトスイッチを挟む
- たくとスイッチが推されている間、LED がルーレットのように点滅し、スイッチをオフにすると 4 つの LED のうち 1 つの LED のみが点灯することを確認し、記録する.

4.2 結果

5 考察

参考文献

[1] https://example.com/reference1